

طریقه وارد کردن شماره تلفن ها در حافظه

از چپ به راست

PR	وارد کردن کد رمز ۱۲۳۴۵	ENTER	۱	شماره حافظه ۱۹تا۰	ENTER	شماره تلفن	ENTER
۷	ضبط کردن پیام	PR	وارد کردن کد رمز ۱۲۳۴۵	ENTER	۲	شماره حافظه	ENTER
۸	بخش پیام	PR	وارد کردن کد رمز ۱۲۳۴۵	ENTER	۳	شماره حافظه	ENTER
مشاهده شماره تلفن	PR	وارد کردن کد رمز ۱۲۳۴۵	ENTER	۴	شماره حافظه	ENTER	ENTER
پاک کردن شماره تلفن	PR	وارد کردن کد رمز ۱۲۳۴۵	ENTER	۵	کد رمز جدید	ENTER	تکرار کد رمز جدید ENTER
انتخاب تحریک سطحی	PR	کد رمز	ENTER	۶	۱	ENTER	ENTER
انتخاب تحریک لحظه ای	PR	کد رمز	ENTER	۶	۲	ENTER	ENTER
پاک کردن تمام حافظه های تلفن	PR	کد رمز	ENTER	۹	۰	ENTER	ENTER
انتخاب سیستم تن	PR	کد رمز	ENTER	۰	۲	ENTER	ENTER
انتخاب سیستم پالس	PR	کد رمز	ENTER	۰	۱	ENTER	ENTER
وارد کردن کد مهندسی در صورت فراموشی کد رمز منوی دستگاه	ENTER	کد مهندسی ۰۰۰۰۰	ENTER	ENTER	ENTER	ENTER	ENTER

همکار گرامی برای انجام تنظیمات فوق در زمانی که در محیط برنامه ریزی هستید (P چشمک زن) کلیه تنظیمات قابل اجرا می باشد و نیازی به وارد کردن رمز مجدد نمی باشد.

انتخاب سیستم تن و پالس

در محیط برنامه ریزی که (P) در حالت چشمک زن است ابتدا عدد صفر «۰» را زده و حال با انتخاب عدد ۱ علامت P ظاهر شده و پیغام شماره گیری پالس شنیده می شود و اگر عدد ۲ انتخاب شود علامت T ظاهر شده و پیغام شماره گیری تن شنیده می شود.

کد مهندسی :

این کد مخصوص نصاب بوده و در حالت پیش فرض کد مهندسی (۰۰۰۰۰) در نظر گرفته شده است در صورتی که کد دستگاه فراموش شده باشد ، کد مهندسی به صورت زیر به دستگاه اعمال می شود و بعد از آن کد دستگاه به صورت (۱۲۳۴۵) خواهد بود.

Enter + ۰۰۰۰۰ + Enter

راهنمای استفاده از دزدگیر اماکنی ۲۰ حافظه سخنگو

مدل GM۵۵۰

سیستم حفاظتی

G - M - K

HOME SECURITY

مشخصات تلفن کننده ۲۰ حافظه سخنگو

- دارای ۲۰ حافظه تلفن کننده سخنگو
- شماره گیری به صورت تن و پالس
- ۲۰ ثانیه پیام قابل ضبط
- دارای کد رمز محرمانه ۵ رقمی قابل تغییر
- ایزوله بودن خط تلفن
- صدای شفاف و قوی
- نگهداری حافظه های تلفن در صورت قطع برق تا ۱۰ سال
- دارای صفحه نمایش
- دارای صفحه کلید لمسی
- تحریک لحظه ای و دائم
- برنامه ریزی آسان
- دارای منوی فارسی و سخنگو
- امکان تشخیص خرابی خط تلفن
- مجهز به سیستم حفاظت خط تلفن
- دارا بودن کد مهندسی
- دارا بودن دو سیستم شماره گیری تن با سرعت های مختلف برای مراکز تلفن متفاوت

www.GMK.ir

همکار گرامی در صورت بروز هرگونه اشکال، سوال و پیشنهاد با ما پیام کوتاه ما در ارتباط باشید.

۰۵۱-۵۲۲۴۱۰۰۳

ساعات تماس:

۸ الی ۱۷

طریقه استفاده

کلیدهای **En** و **Pr** را به عنوان **(program)** و **(Enter)** معرفی میکنیم - برای وارد شدن به منوی دستگاه ابتدا دکمه **(Pr)** را فشار دهید حال پیغام کد را وارد کنید شنیده می شود - در این حالت نمایشگر حرف **(C)** را نمایش میدهد - حال کد رمز را وارد کرده و سپس دکمه **(Enter)** زده شود. چنانچه کد رمز صحیح باشد وارد برنامه ریزی خواهیم شد - در این حالت صفحه نمایشگر به صورت **(P)** چشمک زن خواهد بود - کد رمز اولیه **(۱۲۳۴۵)** میباشد.

وارد کردن شماره تلفن ها

در حالتی که در محیط برنامه ریزی هستیم **(P)** چشمک زن می باشد **(۱)** عدد **(۱)** را می زنیم - حال شماره حافظه را از **(۰ تا ۱۹)** انتخاب نمائید و دکمه **(Enter)** را فشار دهید. سپس شماره تلفن مورد نظر را وارد کرده و در پایان دکمه **ENTER** را بفشارید. پیغام شماره وارد شد شنیده می شود و به همین ترتیب تا پایان ادامه دهید. (توجه: برای وارد کردن شماره تلفن حتماً باید عدد **۱** «یک» را فشار داده و سپس شماره حافظه را انتخاب نمائید) ضمناً حافظه **۰** «صفر» اولین و مهمترین حافظه دستگاه است.

مشاهده شماره تلفن

در حالتی که در محیط برنامه ریزی هستید عدد **(۲)** را فشار دهید - حرف **(d)** بر روی نمایشگر نمایش داده خواهد شد - با وارد کردن عدد شماره حافظه و فشردن دکمه **(Enter)** می توان شماره تلفن را مشاهده کرد

پاک کردن شماره تلفن

در حالتی که در محیط برنامه ریزی هستید عدد **(۳)** را فشار دهید - حرف **(E)** بر روی نمایشگر نمایش داده خواهد شد - با انتخاب شماره حافظه و فشار دکمه **(Enter)** می توان آن حافظه را پاک نمود.

پاک کردن تمام حافظه های تلفن

چنانچه بخواهید شماره تلفن تمام حافظه ها را پاک کنید واز خالی بودن کل حافظه های تلفن مطمئن شوید باید در حالت برنامه ریزی ابتدا عدد **۹** را بزینید در این حالت حرف **(L)** بر روی نمایشگر نمایش داده خواهد شد و سپس باید دکمه صفر **«۰»** را زده و در پایان **Enter** را بفشارید.

ضبط پیام

در محیط برنامه ریزی عدد **(۷)** را می زینید حرف **(r)** بر روی نمایشگر نمایش داده میشود. **۱۶** ثانیه فرصت دارید پیغام مورد نظر را ضبط کرده و بر روی صفحه نمایش اعداد از **۸ تا ۰** نمایش داده خواهد شد و در پایان دکمه **Enter** را فشار دهید و یا تا پایان صبر نموده تا اتوماتیک پیغام وارد حافظه شود.

پخش پیام

در محیط برنامه ریزی عدد **(۸)** را بزینید - حرف **(P)** بر روی نمایشگر نمایش داده خواهد شد و پیام از بلندگو پخش خواهد شد

تغییر کد رمز منوی دستگاه

در محیط برنامه ریزی عدد **(۵)** را بزینید حرف **(C)** بر روی نمایشگر نمایش داده خواهد شد - کد رمز جدید را وارد کرده و دکمه **(Enter)** را بزینید حال کد رمز جدید را مجدد وارد کرده و در پایان دکمه **(Enter)** را فشار دهید .

انتخاب وضعیت تریگر

چنانچه بخواهید شماره گیری تا زمان فعال بودن تریگر انجام شود و با قطع تریگر آخرین شماره گرفته شود و شماره گیری حافظه های بعد صورت نگیرد می توان در محیط برنامه ریزی با زدن عدد

(۶) وارد برنامه ریزی آن شوید و با انتخاب اعداد **(۲ , ۱)** دو حالت مختلف را انتخاب نمائید.

حالت ۱- در این حالت چنانچه ترگر قطع شود شماره گیری نیز قطع خواهد شد -

حالت ۲- در این حالت چنانچه تلفن کننده تریگر شود تمامی شماره های حافظه را یک بار خواهد گرفت .

انتخاب سرعت شماره گیری تن

همانطور که گفته شد این دستگاه مجهز به دو سیستم شماره گیری تن می باشد برای تغییر این دو سیستم وارد منوی دستگاه شده و در حالتی که **p** چشمک زن می باشد ، عدد **۴** را فشار دهید پیغام شماره گیری تن شنیده و حال با فشار اعداد **۲ , ۱** انتخاب نمائید.

سیستم حفاظت خط تلفن :

این دستگاه مجهز به حفاظت خط تلفن می باشد - در صورتی که دستگاه فعال باشد و خط تلفن به هر نحوی قطع شود دستگاه بعد از چند ثانیه آلارم پخش می نماید.

فعال و غیر فعال کردن حفاظت خط تلفن :

شما می توانید بدون اینکه وارد محیط برنامه ریزی شوید با **۵** بار زدن عدد **۰** روی صفحه نمایش علامت **n** به معنی فعال بودن و در صورت تکرار مجدد علامت **F** به معنی غیر فعال بودن ظاهر می شود.

در قسمت برد تلفن کننده سیم قهوه ای رنگی وجود دارد (تک رشته) که این سیم را می توان با یکی از زون ها سری نمود