


راهنمای سریع برنامه ریزی و تنظیمات دستگاه مرکزی


دستگاه در حالت DISARM بوده و فیوز AUX خارج شود و بعد از برنامه ریزی فیوز را جای خود



قرار دهید .

در صورت کد گرفتن آلارم می زند	تحریک لحظه ای چشم دتکتور و یا مگنت بی سیم	دکمه LRN را نگه داشته	کد دادن به چشم دتکتور و مگنت بی سیم
در صورت کد گرفتن آلارم می زند	دکمه LRN را فشار دهید	دکمه  را نگه داشته	اضافه نمودن ریموت

دستگاه در حالت DISARM بوده و از سالم بودن فیوز AUX مطمئن شوید.

حذف ریموتها و چشم و مگنت و دتکتور بی سیم	برق و باطری را وصل نموده و پس از ۱۰ ثانیه دکمه LRN را رها کنید	دکمه LRN را فشار داده و نگه دارید	برق و باطری دستگاه را قطع نموده و ۳۰ ثانیه صبر کنید
تنظیم مدت آژیر از ۴ دقیقه به ۶ و ۸ دقیقه	بافشار اولیه دکمه  صدای ۱ بیب پخش شده و روی ۶ دقیقه با فشار مجدد ۲ بیب و روی ۸ دقیقه و با فشار مجدد به حالت پیش فرض ۴ دقیقه بر می گردد . بیب طولانی	دکمه LRN را فشار داده و نگه دارید	دکمه LRN را فشار داده و نگه دارید
فعال کردن و تنظیم هشدار قطع برق	با پخش صدای ۱ بیب هشدار قطع برق روی ۲/۵ ساعت و با تکرار مجدد ۲ بیب روی ۴/۵ و با تکرار مجدد ۳ بیب و روی ۵ دقیقه و در صورت تکرار مجدد بیب طولانی و غیر فعال می شود	فشار همزمان دکمه های  	دکمه LRN را فشار داده و نگه دارید

توجه : تنظیم هشدار قطع برق در بعضی از ریموت ها با فشار همزمان دکمه  و  انجام می شود.

فعال کردن و تنظیم زون ۲۴ ساعته	بافشار اولیه دکمه  صدای ۱ بیب شنیده شده و روی NO فوری و در صورت تکرار مجدد صدای ۲ بیب و روی NC ۲۴ ساعته و در صورت تکرار صدای ۳ بیب و روی حالت NO ۲۴ ساعته تنظیم شده و در صورت تکرار مجدد صدای بیب طولانی شنیده و به حالت پیش فرض کارخانه ای باز می گردد	دکمه LRN را فشار داده و نگه دارید	دکمه LRN را فشار داده و نگه دارید
تنظیم بلند گو داخلی SP و SIREN	بافشار اولیه دکمه  فقط SIREN و با فشار مجدد بلند گوی داخلی + SIREN و SP و با فشار مجدد فقط بلند گوی داخلی فعال می گردد	دکمه LRN را فشار داده و نگه دارید	دکمه LRN را فشار داده و نگه دارید

راهنمای سریع برنامه ریزی با تلفن کننده از طریق Key pad

ENTER	← شماره تلفن	ENTER	انتخاب شماره حافظه از 0 الی 9	وارد کردن شماره تلفن

		TEST	انتخاب شماره حافظه از 0 الی 9	مشاهده شماره تلفن

ENTER	ضبط پیام تا ۱۶ ثانیه	ENTER	REC	طریقه ضبط پیام

		ENTER	PLAY	طریقه پخش پیام

ENTER	ENTER	ENTER	انتخاب شماره حافظه از 0 الی 9	پاک کردن شماره تلفن

E	نمایش حرف E	ENTER	S/L	انتخاب تحریک لحظه ای

L	نمایش حرف L	ENTER	S/L	انتخاب تحریک سطحی

انتخاب از 0 الی 9	S/L	ENTER	ENTER	تغییر تعداد زنگ جهت اتصال به دستگاه

		ENTER	PT	انتخاب شماره گیری تن و پالس

رمز جدید فقط ۶ رقمی	ENTER	رمز فعلی دستگاه	ENTER	تغییر رمز دستگاه از طریق Keypad

وارد کردن ۰۰۰۰۰۰	S/L	S/L	S/L	اجرای کد مهندسی در صورتی که پس از دستگاه نمایش داده شود

شرایط کار با دستگاه از طریق تلفن از راه دور

با فشار عدد ۱ دستگاه روشن و با فشار مجدد عدد ۱ دستگاه خاموش می شود	وارد کردن رمز عبور	تماس با دستگاه بعد از پیغام کد را وارد کنید	روشن و خاموش کردن دزدگیر از طریق تلفن
با فشار عدد ۲ شماره گیر خاموش و با فشار مجدد عدد ۲ روشن می شود	وارد کردن رمز عبور	تماس با دستگاه بعد از پیغام کد را وارد کنید	روشن و خاموش کردن شماره گیر
با فشار عدد ۳ عملیات فوق انجام می شود	وارد کردن رمز عبور	تماس با دستگاه بعد از پیغام کد را وارد کنید	باز کردن درب منزل یا فعال کردن و غیر فعال کردن وسیله برقی
با فشار عدد ۵ به مدت ۱۵ ثانیه به استراق سمع وصل شده و با فشار مجدد می توان به استراق سمع ادامه داد	وارد کردن رمز عبور	تماس با دستگاه بعد از پیغام کد را وارد کنید	شنیدن صدای محیط استراق سمع
عدد 0 را زده حال پیغام کد را وارد کنید شنیده شده سپس رمز جدید حتماً ۶ رقمی را وارد نمایید	وارد کردن رمز عبور	تماس با دستگاه بعد از پیغام کد را وارد کنید	تغییر رمز عبور از طریق تلفن از راه دور

توجه :

بعد از وارد شدن به منوی دستگاه تمام عملیات فوق را می توان انجام داد و

نیازی به تماس مجدد نخواهد بود.

