

راهنمای سریع مدل GM۱۰A روش تنظیمات تلفن کننده قبل از وارد شدن به منوی دستگاه (بدون نیاز به وارد کردن رمز)

(از چپ به راست) →

وارد کردن شماره تلفن	شماره تلفن مورد نظر → ENTER → شماره حافظه ۰ الی ۹
حذف شماره تلفن	انتخاب شماره حافظه مورد نظر → ENTER → ENTER
مشاهده شماره تلفن موجود در حافظه	انتخاب شماره حافظه مورد نظر → TEST
ضبط پیام اعلام سرقت	REC → ENTER → ضبط پیام مورد نظر → ENTER
پخش پیام ضبط شده اعلام سرقت	PLAY → ENTER
انتخاب تحریک لحظه ای	S/L → ENTER → نمایش حرف E نشانه تحریک لحظه ای می باشد
انتخاب تحریک سطحی	S/L → ENTER → نمایش حرف L نشانه تحریک سطحی می باشد
تغییر یا مشاهده تعداد زنگ	انتخاب تعداد زنگ از ۱ الی ۹ → S/L → ENTER
تغییر کد رمز مهندسی	وارد کردن رمز جدید (حتماً ۶ رقمی) → → S/L → S/L
فعال و غیر فعال کردن سیستم کنترل از راه دور، در صورت غیر فعال سازی، دزدگیر به تماس شما پاسخی نمی دهد	PT → PT → REC در صورت اجرا، پیام سیستم خاموش و در صورت تکرار مراحل فوق پیام سیستم روشن پخش می شود

انجام تمام تنظیمات فوق در صورتی امکان پذیر می باشد که شماره گیر در حالت خاموش باشد برای خاموش کردن شماره گیر ابتدا دکمه ENTER را زده سپس رمز دستگاه را وارد نمایید پس از پخش ۲ بیپ دکمه ۲ را بزنید پیام شماره گیر روشن یا شماره گیر خاموش پخش می شود (رمز اولیه دستگاه ۱۲۳۴۵۶ می باشد)

~~سرایت تنظیمات و کار با دستگاه پس از وارد شدن به منوی دستگاه~~

ابتدا برای ورود به منوی دستگاه دکمه ENTER را زده حال رمز ۶ رقمی ۱۲۳۴۵۶ را

وارد نمایید اگر رمز صحیح باشد پس از پخش ۳ بیپ شما وارد منو خواهید شد پس از

(از چپ به راست) →

وارد شدن به منوی دستگاه به روش زیر عمل نمایید.

روشن و خاموش کردن دزدگیر	با فشار عدد ۱ پیام دزدگیر روشن و با فشار مجدد پیام دزدگیر خاموش پخش می شود
--------------------------	--

روشن و خاموش کردن شماره گیر	با فشار عدد ۲ پیغام شماره گیر روشن و با فشار مجدد پیغام شماره گیر خاموش پخش می شود
باز کردن درب منزل	با فشار عدد ۳ پیغام سیستم روشن و با فشار مجدد پیغام سیستم خاموش پخش می شود
انتخاب سرعت شماره گیر	با فشار عدد ۵ پیغام شماره گیری تن پخش می شود حال جهت انتخاب سرعت شماره گیری
انتخاب سیستم در باز کن ، یا سیستم کنترل وسایل برقی	با فشار عدد ۶ چنانچه در صفحه نمایش حرف d ظاهر شود یعنی سیستم در حالت در باز کن قرار دارد و اگر حرف L نمایش داده شود سیستم در حالت کنترل وسایل برقی می باشد شما می توانید پس از فشار عدد ۶ ، حال با دکمه ۱ سیستم را در حالت در باز کن قرار دهد و با فشار دکمه ۲ سیستم را در حالت کنترل وسایل برقی تنظیم نماید. (ضمناً سازنده آن را در حالت در باز کن قرار داده است)

توجه : برای انجام تمام عملیات فقط کافیسیت ۱ بار وارد منوی دستگاه شده و سپس عملیات مورد نظر را وارد نمایید چنانچه تا ۵ ثانیه هیچ دکمه ای را نزنید دستگاه به طور خودکار از منو خارج می شود.

(از چپ به راست)

روشن و خاموش کردن دزدگیر از طریق تلفن	تماس با دستگاه بعد از پیغام لطفاً رمز را وارد نمایید	وارد کردن رمز عبور	با فشار عدد ۱ دزدگیر روشن و با فشار مجدد عدد ۱ دزدگیر خاموش می شود
روشن و خاموش کردن شماره گیر	تماس با دستگاه بعد از پیغام لطفاً رمز را وارد نمایید	وارد کردن رمز عبور	با فشار عدد ۲ شماره گیر خاموش و با فشار مجدد عدد ۲ شماره گیر روشن می شود
باز کردن درب منزل یا فعال کردن و غیر فعال کردن وسیله برقی	تماس با دستگاه بعد از پیغام لطفاً رمز را وارد	وارد کردن رمز عبور	با فشار عدد ۳ پیغام سیستم روشن یا سیستم خاموش پخش می شود (جهت اطلاعات بیشتر به دفترچه تلفن کننده مراجعه شود)
شنیدن صدای محیط استراق سمع	تماس با دستگاه بعد از پیغام لطفاً رمز را وارد نمایید	وارد کردن رمز عبور	عدد ۰ را زده حال پیغام لطفاً رمز جدید را وارد نمائید پخش می شود سپس رمز جدید حتماً ۶ رقمی را وارد نمائید
راهنمای منوی سخنگو کار با دستگاه	تماس با دستگاه بعد از پیغام لطفاً رمز را وارد نمایید	وارد کردن رمز عبور	با فشار عدد ۹ پیغام راهنمای کار با دستگاه برای شما پخش می شود.

توجه :