

- ۱- دارای هشت حافظه شماره تلفن ۱۱ رقمی است.
  - ۲- ضبط پیغام بمدت ۲۰ ثانیه روی IC انجام میگیرد.
  - ۳- نمایش دهنده شماره های تلفن بر روی نمایشگر.
  - ۴- نمایش خط تلفن در حال شماره گیری.
  - ۵- تشخیص بوق اشغال و قطع مکالمه پس از دوبار شنیدن بوق اشغال.
  - ۶- تشخیص بوق آزاد برای شروع شماره گیری.
  - ۷- تشخیص بوق زنگ عادی.
- الف : در صورت برداشتن گوشی پیغام دو بار بمدت ۴۰ ثانیه پخش خواهد شد.
- ب : در صورت برداشتن گوشی تا ۷ بار زنگ صبر میکند و سپس مکالمه را دوباره تکرار میکند و یا به شماره های بعدی رجوع میکند.
- ۸- پخش پیغام ضبط شده روی IC توسط بلندگو.
  - ۹- امکان تست شماره تلفنها برای شماره گیری در این هنگام ارسال پیغام از طریق بلندگو نیز پخش خواهد شد.
  - ۱۰- قابلیت پذیرش ۴ رقم رمز برای برنامه ریزی و با تغییر برنامه.
  - ۱۱- امکان خارج کردن تلفن کننده از مدار با وارد کردن رمز مخصوص.
  - ۱۲- قابلیت شماره گیری تلفنهای همراه.
  - ۱۳- پخش پیغام بلافاصله پس از برداشتن گوشی.
  - ۱۴- مصرف تغذیه دستگاه در حالت عادی ۲۷ میلی آمپر و در موقع برنامه ریزی ۱۵۰ میلی آمپر است.
  - ۱۵- امکان تعیین تعداد دفعات شماره گیری و برقراری ارتباط تلفنی.
  - ۱۶- دارای حافظه دائم برای نگهداری شماره تلفنها.

#### راهنمای مراحل نصب

- ۱- دستگاه AD208 به سه صورت ارائه شده است.
  - الف- قابلیت نصب بر روی مدل دستگاه مرکزی تک زون سنبلات BM6.
  - ب- قابلیت نصب بر روی مدلهای دستگاه مرکزی سنبلات سه زون BM7.
  - ج- قابلیت نصب بصورت مستقل با دستگاههای مرکزی.
- الف - نحوه نصب دستگاه AD208 به روی مدل سنبلات تک زون.
- ابتدا در جعبه مرکزی را باز و با تلفن کننده عوض کنید.
- بلندگو را در کف بدنه مرکزی در جای مخصوص با چسب UHO و یا قطره ای بچسباند و قیوش آن را به تلفن کننده وصل کنید.
- سیم قرمز به ۱۲V + AUX سیم سبز به خط تلفن و سیم آبی به ترمینال AUTO DIAL

بمدت ۴ ثانیه فشار دهید تا بشنید دوبار صدای دینگ دانگ زون Chime بی صدا خواهد شد برای حصول به نتیجه عکس دوباره ساسی قفل بازیا شماره ۱ ریموت کنترل را بمدت ۴ ثانیه روشن نگه دارید تا بشنید بکیار صدای دینگ دانگ زون Chime با صدا خواهد شد زون Chime در موقع فعال بودن دستگاه بصورت PART فقط دینگ دانگ خواهد کرد و در موقع فعال بودن دستگاه بصورت Full با تهریک آن آذیر دستگاه به صدا خواهد آمد.

#### راهنمای اعلام و وضعیت اضطراری توسط ریموت کنترل

##### یاپانیک

ساسی قفل بسته یا ۲ یا ساسی ۳ یا ۳ رابه مدت ۳ ثانیه فشار داده نگه دارید ابتدا از برداخلی و فلاشر و پس از ۸ ثانیه آذیر خارجی و تلفن کننده فعال خواهند شد تا ۸ ثانیه ریموتها عمل نمی کنند.

#### راهنمای استفاده از زون TAMPER بیست و چهار ساعته

این زون ۲۴ ساعته فعال و بصورت N.C طراحی شده است توصیه میشود این زون حتماً در کلیه قسمتهای مجموعه که امکانات TAMPER را دارد استفاده شود در صورت تهریک این زون در موقع خاموش Part آذیر و فلاشر منقطع خواهند بود تا ۸ ثانیه ریموتها عمل نمی کنند. در موقع فعال بودن بصورت Full به صورت دائم پارمان بندی از قبل تنظیم شده عمل خواهند کرد این زون در صورت قطع دائم آر مدار خارج خواهند شد.

#### راهنمای تنظیم زمان آذیر زدن

زمان آذیر کشیدن دستگاه در چهار مدت زمانی طبقه بندی شده است که طبق جدول زیر شرح داده میشود

با قرار دادن کلید شماره ۱ و ۲ در وضعیت روشن ۲ دقیقه با قرار دادن کلید شماره ۱ خاموش و ۲ روشن ۴ دقیقه با قرار دادن کلید شماره ۱ روشن ۲ خاموش ۸ دقیقه با قرار دادن کلید شماره ۱ خاموش و ۲ خاموش ۱۶ دقیقه

تایم	کلید شماره	کلید شماره	* زمان آذیر بر حسب دقیقه
ON	ON	2	2
OFF	ON	4	4
ON	OFF	8	8
OFF	OFF	16	16

# سنبلات



## راهنمای نصب و راه اندازی شماره گیر باهوش هشت حافظه AD208

### معرفی دستگاه مدل AD208 سنبلات

دستگاه مدل AD208 برای برقراری ارتباط خودکار هوشمند و ارسال پیغام ضبط شده در حافظه IC طراحی و ساخته شده است. این دستگاه با امکانات اتصال به خطوط تلفن ایران بصورت پالس و شماره گیری با زمان بندی مراکز تلفن ایران کاملاً هماهنگی دارد.

### شرح عملکرد دستگاه در حالت PART برای

#### ریموت کنترل دو کلیده

باتهریک ساسی قفل بسته ریموت کنترل ابتدا دستگاه در وضعیت PART قرار میگیرد و Led Ready به صورت چشمک زن سبز و قرمز در می آید و همزمان صدای دینگ دانگ را خواهد شنید پس از این باتهریک شدن زون PART ابتدا به مدت ۸ ثانیه صدای دینگ دانگ را خواهد شنید و همزمان فلاشر روشن خواهد شد در صورت خاموش نکردن دستگاه توسط کلید قفل باز ریموت کنترل آذیر به صدا در خواهد آمد و تلفن کننده نیز فعال خواهد شد برای خاموش کردن صدای آذیر کلید قفل باز ریموت کنترل را فشار دهید.

### شرح عملکرد دستگاه در حالت FULL برای

#### ریموت کنترل سه کلیده

باتهریک ساسی قفل بسته با شماره ۲ ریموت کنترل دستگاه با اعلام صدای آذیر داخلی بمدت ۰/۳ ثانیه و روشن شدن فلاشر پس از طی ۸ ثانیه کلید زونیا را در مدار قرار میدهد و Led Ready رنگ قرمز در خواهد آمد در صورت تهریک هر کدام از زونها ابتدا آذیر داخلی و فلاشر و بعد از ۸ ثانیه آذیر خارجی و تلفن کننده فعال خواهند شد و زون مورد تهریک بصورت چشمک زن در خواهد آمد همچنین حافظه ای در آذیر ایجاد خواهد شد که در موقع خاموش کردن دستگاه بمدت ۴ ثانیه در آذیر خارجی خواهد شنید

### شرح عملکرد دستگاه در حالت FULL برای

#### ریموت کنترل دو کلیده

باتهریک ساسی قفل بسته ریموت کنترل ابتدا دستگاه در وضعیت PART قرار میگیرد دو بار فشار مجدد ساسی قفل بسته دستگاه در وضعیت FULL قرار خواهد گرفت در اینصورت به مدت ۰/۳ ثانیه آذیر داخلی را خواهد شنید و همزمان فلاشر نیز روشن و خاموش خواهد شد پس از طی ۸ ثانیه کلید زونیا در مدار قرار خواهند گرفت در صورت تهریک هر کدام از زونها ابتدا فلاشر و آذیر داخلی همزمان روشن خواهند شد پس از طی ۸ ثانیه آذیر خارجی و تلفن کننده فعال خواهد شد.

### شرح عملکرد دستگاه در حالت خاموش برای زون Chime

#### یاپانیک دانگ

در موقع خاموش بودن دستگاه باتهریک زون Chime که به صورت N.C است صدای دینگ دانگ را از بلند گوی دستگاه خواهد شنید زون Chime در محل ورود خروج تردد افراد را اعلام میکند در صورتی که نیازی به صدای دینگ دانگ نداشته باشید ساسی قفل باز یا شماره ۱ ریموت کنترل را