

راهنمای سریع منوی برد blue – برای درجهای تک و دو لنگه لولایی ۲۰ ولت – نسخه ۵-۵

(مرداد ۱۴۰۲)

واحد	پیام	بازه تغییرات	مقدار اولیه	پیام	توضیحات	زیرمنو	منو
	SAVE/CNCL			PRES	شناساندن تمامی ۴ کلید ریموت با فشار فقط یک دکمه ریموت	۰ LF-F	۰ Ad
	SAVE/CNCL			PRES	شناساندن تک کلید ریموت ۴۳۳ برای	۱ LF-A بازکردن عادی درب سواره	۱
	SAVE/CNCL			PRES	شناساندن تک کلید ریموت ۴۳۳ برای	۲ LF-b بازکردن محدود لنگه ۱ درب سواره	۲
	SAVE/CNCL			PRES	شناساندن تک کلید ریموت ۴۳۳ برای	۳ LF-C بازکردن قفل درب پیاده	۳
	SAVE/CNCL			PRES	شناساندن تک کلید ریموت ۴۳۳ برای	۴ LF-d عملکرد اسباب کشی	۴
	SAVE/CNCL			PRES	شناساندن شماره ریموت برای صفحه کلید	۵ LF-F	۵
	SAVE/CNCL	مطابق توضیحات		PRES	نمایش تعداد کل ریموت ها، شماره ریموت فعلی و کلیدهای آن	۶ SHOF	۶
					تعداد کل ریموت های ذخیره شده (مثلا ۳۸ عدد)	A=38	
					شماره ریموت فعلی (مثلا این ریموت شماره ۷ است)	F=07	
					کلیدهای شناسایی شده ریموت (مثلا برای هر ۲ لنگه و لنگه ۱)	Ab--	
	SAVE/CNCL	1-75	1		پاک کردن ریموت تکی با انتخاب شماره آن	۷ EF-1	۷
	SAVE/CNCL	1111-9999	1111	PASS	پاک کردن تمامی ریموت ها	۸ EF-A (نیاز به گذرواژه)	۸
	OPEN/CLOS			SETE	آزمایش اتصال و حرکت جک ۱	۰ C-J.1 کلید B = باز کردن، با دور کند	۰ JARC
	OPEN/CLOS			SETE	آزمایش اتصال و حرکت جک ۲	۱ C-J.2 کلید C = بستن	۱
					فرآیند تنظیم عملکرد درب با ریموت یا صفحه کلید. (کلید A = مرحله بعد کلید D = لغو فرآیند)	۱ D-F.1 بازکردن لنگه ۱ با دور تند	۱ ASEt
						۲ D-S.1 بازکردن لنگه ۲ با دور کند	۲
						۳ D-F.2 بازکردن لنگه ۱ با دور تند	۳
						۴ D-S.2 بازکردن لنگه ۲ با دور کند	۴
						۵ CLOS بسته شدن خودکار درب	۵
ثانیه	SAVE/CNCL	0.1- 120	9.0		مدت زمان باز شدن لنگه ۱	۰ D-F.1 بخش دور تند در آغاز باز شدن	۰ PARa
ثانیه	SAVE/CNCL	0.1- 120	3.0		مدت زمان بسته شدن لنگه ۱	۱ D-S.1 بخش دور کند در پایان باز شدن	۱
ثانیه	SAVE/CNCL	0.1- 120	8.0		مدت زمان بسته شدن لنگه ۱	۲ C-F.1 بخش دور تند در آغاز بسته شدن	۲
ثانیه	SAVE/CNCL	0.1- 120	6.0		مدت زمان بسته شدن لنگه ۱	۳ C-S.1 بخش دور کند در پایان بسته شدن	۳
ثانیه	SAVE/CNCL	0.1- 120	9.0		مدت زمان باز شدن لنگه ۲	۴ D-F.2 بخش دور تند در آغاز باز شدن	۴
ثانیه	SAVE/CNCL	0.1- 120	3.0		مدت زمان باز شدن لنگه ۲	۵ D-S.2 بخش دور کند در پایان باز شدن	۵
ثانیه	SAVE/CNCL	0.1- 120	8.0		مدت زمان بسته شدن لنگه ۲	۶ C-F.2 بخش دور تند در آغاز بسته شدن	۶
ثانیه	SAVE/CNCL	0.1- 120	6.0		مدت زمان بسته شدن لنگه ۲	۷ C-S.2 بخش دور کند در پایان بسته شدن	۷
	SAVE/CNCL	1-2	2		میزان سرعت تند	۸ S-FR بیشتر = تندتر	۸
	SAVE/CNCL	1-4	1		میزان سرعت کند	۹ S-SL بیشتر = کندتر	۹
ثانیه	SAVE/CNCL	OFF-2.5	0.6		مدت زمان شروع نرم لنگه ها در آغاز حرکت	۱۰ E-SL	۱۰
درصد	SAVE/CNCL	60- 100	70		میزان قدرت موتور ۱	۱۱ P-J.1	۱۱
درصد	SAVE/CNCL	60- 100	70		میزان قدرت موتور ۲	۱۲ P-J.2 (فقط برای درب ۲ لنگه)	۱۲
ثانیه	SAVE/CNCL	OFF-2.5	1.0		مدت زمان فشار اضافه لنگه ۱	۱۳ E-F.1 در پایان بسته شدن با دور کند	۱۳
ثانیه	SAVE/CNCL	OFF-2.5	1.0		مدت زمان فشار اضافه لنگه ۲	۱۴ E-F.2 در پایان بسته شدن با دور کند	۱۴
ثانیه	SAVE/CNCL	OFF-20	3.0		مدت زمان تاخیر در باز شدن لنگه ۲	۱۵ E-0d (فقط برای درب ۲ لنگه)	۱۵
ثانیه	SAVE/CNCL	OFF-20	3.0		مدت زمان تاخیر در بسته شدن لنگه ۱	۱۶ E-Cd	۱۶
ثانیه	SAVE/CNCL	OFF- 1.0	0.3		مدت زمان ضربه نهایی لنگه ها	۱۷ E-CS در پایان بسته شدن با دور تند	۱۷
ثانیه	SAVE/CNCL	OFF- 120	OFF		مدت زمان بسته شدن خودکار درب بدون تشخیص عبور	۱۸ E-AC	۱۸
					درب پس از باز شدن و سپری شدن ۹۰ ثانیه بسته خواهد شد	90	
					درب فقط با دریافت فرمان بسته خواهد شد. نمایش پیام "HOLD"	OFF	
ثانیه	SAVE/CNCL	OFF- 120	OFF		مدت زمان بسته شدن خودکار درب پس از تشخیص عبور	۱۹ E-PC	۱۹
					درب پس از تشخیص عبور و سپری شدن ۳۰ ثانیه بسته خواهد شد	30	
					درب پس از باز شدن و سپری شدن "E-AC" بسته خواهد شد	OFF	
	SAVE/CNCL	ON/OFF	ON		فعال/غیر فعال سازی عملکرد چشمک زن	۲۰ F-FL	۲۰
	SAVE/CNCL	مطابق توضیحات	ACL		تعیین نوع عملکرد چشمی	۲۱ F-PH	۲۱
					نرمال بسته	ACL	
					نرمال باز	OP	
	SAVE/CNCL	ON/OFF	ON		فعال/غیر فعال سازی عملکرد فرمان خارجی	۲۲ F-EC	۲۲
درصد	SAVE/CNCL	OFF- 100	60		میزان باز شدن لنگه ۱ در حالت باز شدن محدود	۲۳ F-Pd	۲۳
					۶۰ درصد باز شدن کل	60	
					خاموش کردن این عملکرد	OFF	
	SAVE/CNCL	مطابق توضیحات	d_2L		تعیین نوع درب	۲۴ d00r	۲۴
					۱ لنگه	d_1L	
					۲ لنگه	d_2L	
	done/CNCL	مطابق توضیحات	LOC.A		تعیین نوع عملکرد قفل برقی	۰ F-EL	۴ ELOC
					خاموش	OFF	
					بصورت خودکار در آغاز باز شدن درب سواره	LOC.A	
					با دکمه ریموت ذخیره شده در "LF-L" برای درب پیاده (نیاز به رله واسط)	LOC.b	
	done/CNCL	ON/OFF	ON		فعال/غیر فعال سازی عملکرد درب برای آرادسازی قفل برقی	۱ F-bL	۱
					آزمایش عملکرد قفل برقی	۲ ESEt	۲
		0-9999	0		نمایش تعداد کل باز شدن درب از زمان نصب دستگاه	۰ SEAt	۵ E00L
					نمایش نسخه سخت افزار دستگاه	۱ FI rā	۱
	SAVE/CNCL	ON/OFF	OFF		فعال/غیر فعال سازی درخواست گذرواژه به هنگام ورود به منو	۰ FUNC	۶ SECU
	ENTER	1111-9999	1111	PASS	تغییر گذرواژه (نیاز به گذرواژه اولیه)	۱ CHNG	۱
	SAVE/CNCL	1111-9999	1111	PASS	بارگذاری مقادیر اولیه (نیاز به گذرواژه)	۰	۷ dFLE

عملکرد کلیدهای مدار و ریموت صفحه کلید

(مرداد ۱۴۰۲)

نام کلید	عملکرد
A	ورود به منو / تایید منوی جاری / ذخیره یک مقدار / مرحله بعدی
B	بالا رفتن در منو / زیاد کردن یک مقدار (با نگه داشتن کلید، بصورت خودکار عمل میکند)
C	پایین رفتن در منو / کم کردن یک مقدار (با نگه داشتن کلید، بصورت خودکار عمل میکند)
D	بازگشت از منوی جاری / لغو یک فرآیند / لغو تغییر یک مقدار (با نگه داشتن این کلید، دستگاه از منو کاملاً خارج میشود)



کلیدهای میانبر مدار

توجه: برای ورود به میانبرها کلید مربوطه باید حداقل به مدت "۱ ثانیه" نگه داشته شود.

نام کلید	نام میانبر	عملکرد
B	CJAC	میانبر به آزمایش سیمکشی و حرکت چک ها. کلید B = باز کردن، کلید C = بستن، کلید D = بازگشت
C	OPEN/CLOS	میانبر به باز و بسته کردن عادی درب سواره. کلید C = فرمان بعدی
D	ASEE	میانبر به فرآیند تنظیم عملکرد درب با ریموت یا صفحه کلید. کلید C یا A = مرحله بعد، کلید D = لغو فرآیند

مراحل تنظیم عملکرد درب

توجه: مراحل مربوط به لنگه دوم برای دریهای تک لنگه نمایش داده نمیشود.

 1	در گام اول لنگه های درب را بصورت دستی و با به کمک منوی "CJAC" ببندید بطوریکه کاملاً درون چهارچوب قرار بگیرند. وارد منو شوید و بر روی منوی "ASEE" کلید A را فشار دهید. فرآیند تنظیم عملکرد درب آغاز خواهد شد. بجای وارد شدن به منو میتوانید از کلید میانبر D نیز استفاده کنید. برای اتمام هر مرحله و ورود به مرحله بعد از کلید A یا C (هم با کلیدهای دستگاه و هم با کلیدهای ریموت اصلی) استفاده کنید.
 2	لنگه ۱ با سرعت تند شروع به باز شدن میکند و نمایشگر عبارت "D-F.1" را نشان خواهد داد. توصیه میشود وقتی لنگه ۱ به میزان ۹۰ درصد کل مسیر باز شد با زدن کلید C یا A به مرحله بعد بروید. در مرحله بعد لنگه ۱ با سرعت کند شروع به باز شدن میکند و نمایشگر عبارت "D-S.1" را نشان خواهد داد. وقتی لنگه ۱ تا انتهای مسیر باز شد با زدن کلید C یا A به مرحله بعد بروید.
 3	لنگه ۲ با سرعت تند شروع به باز شدن میکند و نمایشگر عبارت "D-F.2" را نشان خواهد داد. توصیه میشود وقتی لنگه ۲ به میزان ۹۰ درصد کل مسیر باز شد با زدن کلید C یا A به مرحله بعد بروید. لنگه ۲ با سرعت کند شروع به باز شدن میکند و نمایشگر عبارت "D-S.2" را نشان خواهد داد. وقتی لنگه ۲ تا انتهای مسیر باز شد با زدن کلید C یا A فرآیند تنظیم عملکرد درب پایان یافته و عبارت "DONE" روی نمایشگر ظاهر میشود.
 4	در پایان، درب بصورت خودکار بسته خواهد شد و تنظیم عملکرد درب به پایان رسیده است.

عملکردهای خاص ریموت و درب

ریموت صفحه کلید	۱- حداقل یک کلید از ریموتی را که میخواهید به عنوان "ریموت صفحه کلید" استفاده کنید به دستگاه بشناسانید. ۲- در منوی "FAd" به زیرمنوی "LF-F" رفته و با فشار یک کلید از ریموت، شماره ریموت را به عنوان "ریموت اصلی" به دستگاه بشناسانید. ۳- از منو خارج شده و کلید C ریموت را به مدت "۱ ثانیه" نگه دارید. ریموت صفحه کلید فعال شده و پیام "FP-" روی نمایشگر ظاهر میشود. اکنون عملکرد کلیدهای ریموت مشابه عملکرد کلیدهای دستگاه است و از کلیدهای متناظر ریموت میتوانید بجای آنها استفاده کنید. ۴- برای غیرفعالسازی ریموت صفحه کلید، باید از منو خارج شده سپس کلید C ریموت را به مدت ۱ ثانیه نگه دارید تا ریموت صفحه کلید غیر فعال شود.
حالت اسباب کشی	۱- درب را با ریموت باز کنید. ۲- کلید D ریموت را به مدت "۱ ثانیه" نگه دارید. حالت اسباب کشی فعال شده و فلاشر دستگاه چشمک میزند. پیام "CAFY" نیز روی نمایشگر ظاهر میشود و درب تا فرمان بعدی برای خروج از این حالت باز میماند. تا زمانی که درب در حالت اسباب کشی قرار دارد فلاشر هر ۵ ثانیه یک بار چشمک میزند. ۳- برای خروج از حالت اسباب کشی و بستن درب، کلید A یا B ریموت را به مدت "۱ ثانیه" نگه دارید. درب از حالت اسباب کشی خارج شده و فرآیند بسته شدن درب آغاز میشود. اگر یک لنگه درب را باز کرده باشید کلید B ریموت هم به همین صورت برای بستن درب عمل میکند.
بستن اجباری درب	۱- اگر درب به دلیل وجود اشکال در مدار چشمی آن بسته نشود، پیام "PHOE" بر روی نمایشگر ظاهر میشود. ۲- کلید A ریموت را به مدت "۳ ثانیه" نگه دارید تا درب بصورت اجباری بسته شود.

نقشه سیم کشی blue

