

منوی اصلی	توضیحات	زیر منو ها	پارامترها	توضیحات
FJ	تنظیم جکها	J1	قدرت جک 1 (سرعت) در حرکت آهسته	تنظیم مقدار قدرت و سرعت جک 1 در حرکت آهسته
		J2	قدرت جک 2 (سرعت) در حرکت آهسته	تنظیم مقدار قدرت و سرعت جک 2 در حرکت آهسته
		JT	تست جکها	انتخاب جک و سپس حرکت جک با کلیدهای Up , Down
JF	مشخص کردن فرکانس جک		تنظیم مقدار فرکانس کاری جک ها	
SS	شروع حرکت به صورت آهسته		EN-DI	Soft Start

Fr	آرن کردن ریموت کنترل	FL	آرن کردن ریموت کنترل	LN	شروع آرن کردن با انتخاب این منو
				Er	پاک کردن یک ریموت خاص
				EA	پاک کردن تمام ریموتهای آرن شده از حافظه
rc	بستن درب یا ریموت			EN-DI	درصورت غیر فعال بودن درب فقط بعد از تأخیر بسته می شود

r2 استفاده یک ریموت برای دوتا برد
rA - rb برای یکی از بردها rA فعال شود و برای دوم rb با این کار کلید A ریموت برای برد اول و B ریموت برای برد دوم می باشد

FA	کالیبره کردن به صورت اتومات	YS	با تأیید این پارامتر FA چشمک زن می شود . با زدن کلید A بر روی کنترل (یا UP روی برد) جک اول باز می شود سپس با زدن کلید C کنترل (یا Down برد) وارد کورس آرام می شود و با زدن مجدد کلید C انتهای حرکت آهسته مشخص شده و جک 1 می ایستد برای ادامه کار و حرکت جک 2 مجدد کلید C روی ریموت زده شود با رسیدن به کورس آرام مجدد کلید C فشرده شود تا جک 2 متوقف و سیستم کالیبره گردد برای بسته شدن درب کالیست کلید A ریموت (یا Up روی برد) فشرده شود در تمام مراحل پارامترها بر روی سگمتنهای برد نمایش داده می شود
----	-----------------------------	----	---

Ft	پارامترهای زمانی	O1	زمان باز شدن جک 1	1 - 99	ثانیه
		O2	زمان باز شدن جک 2	1 - 99	ثانیه
		C1	زمان بسته شدن جک 1	1 - 99	ثانیه
		C2	زمان بسته شدن جک 2	1 - 99	ثانیه
		A1	زمان آرام باز شدن جک 1	1 - 99	ثانیه
		A2	زمان آرام باز شدن جک 2	1 - 99	ثانیه
		B1	زمان آرام بسته شدن جک 1	1 - 99	ثانیه
		B2	زمان آرام بسته شدن جک 2	1 - 99	ثانیه
		F1	زمان نیروی انتهایی جک 1	1 - 99	ثانیه
		F2	زمان نیروی انتهایی جک 2	1 - 99	ثانیه
		dL	زمان تأخیر بسته شدن درب	0.0 - 9.9	ده ثانیه
		Od	زمان تأخیر بین جک ها در هنگام باز شدن	0 - 99	ثانیه
		Cd	زمان تأخیر بین جک ها در هنگام بسته شدن	0 - 99	ثانیه

FD	تک درب (تک لنگ)	Pd	با کلید B روی کنترل درب اول فقط باز میشود	EN - DI
----	-------------------	----	---	---------

FF	انتخاب نوع فلشر	F0	فرمان فلش 24 ولتی بدون اسپلاتور
		F1	فرمان فلش 220 ولتی با اسپلاتور
		F2	فرمان فلش 24 ولتی با اسپلاتور
		F3	فرمان فلش 24 و 220 ولتی با اسپلاتور

FI	تنظیم چشمها	lr	فعال و غیر فعال کردن چشمی	EN - DI
		CI	تأخیر بستن درب بعد از فعال شدن چشمی	0.0 - 9.9
		tl	تست چشمی	PH - NC

FU	تنظیمات قفل برقی	GL	فعال کردن قفل برقی گاراژ	EN - DI
		HL	فعال کردن قفل برقی منزل	EN - DI

HY	تنظیم هیدرولیک	HY	برای جلوگیری از یخ زدگی جکها هر 18 ساعت جک ها باز و بسته می شوند	EN - DI
----	----------------	----	--	---------

SA	ذخیره کلیه پارامترها	YS	با تأیید کلیه مقادیر ذخیره می شود
----	----------------------	----	-----------------------------------

rF	تنظیم اولیه کارخانه	YS	تمام مقادیر به مقادیر اولیه کارخانه بر می گردد
----	---------------------	----	--

توجه :	بعد از تنظیم پارامترها حتما با استفاده از منوی SA ذخیره شود
--------	---

توجه :	غیر فعال کردن چشمی توسط ریموت ؛ ابتدا کلید C سپس کلید D و سپس کلید C فشرده شود (فاصله زمانی بین هر کلید 3 ثانیه)
--------	--

درصورت باز بودن درب در هر شرایطی سیستم بعد از ۶ دقیقه به صورت اتومات درب را می بندد

در صورتی که داخل منو باشید و گزینه of روی صفحه فعال باشد دستگاه عملکردی انجام نمی دهد و حتما باید سیستم on را نمایش دهد