

ترمینال ها از چپ به راست :

$L \ N$: فاز ونول ورودی

LIGHT: فلاشر

AUX: رله کمکی

C1 : خازن موٹوریک

MOTOR1: موتور یک

C2 : خازن موٽور دو

MOTOR2: موتور دو

ELOCK: قفل برقی

P2: تحریک تک لنگہ

P1: تحریر دو لنگہ

$\pm 12V$: جهت تغذیه چشمی

F.T. : تحریک سنسور چشمی

220V											+ -	
L	N	LIGHT	AUX	C1	MOTOR1	C2	MOTOR2	ELOCK	P2	P1	12V	F.T.

جدول تنظیمات:

وضعیت تنظیم کارخانه دولنگه : با زدن دکمه MENU و انتخاب وضعیت d2 توسط دکمه SUB و سپس دکمه UP

وضعیت تنظیم کارخانه تک لنگه : با زدن دکمه MENU و انتخاب وضعیت d1 توسط دکمه SUB و سپس دکمه UP

منوی تنظیمات :

با سه بار زدن دکمه *MENU* به گزینه *PR* برسید

سپس با زدن دکمه SUB گزینه های جدول زیر قابل تغییر است

با دکمه های *UP* و *DOWN* مقادیر را کم و زیاد کنید

برای خروج بدون ذخیره پارامترها دکمه *MENU* را بزنید

برای خروج و ذخیره پارامترها توسط دکمه SUB به گزینه SA بروید و دکمه UP را بزنید.

گزینه های 01 تا S4 (ستاره دار) دارای واحد جزیی تری هستند. به اینصورت که درحالت عادی واحد آنها ثانیه است و با نگه داشتن دکمه F1 و زدن دکمه UP یا DOWN هرثانیه به چهار قسمت تقسیم میشود

در صورتی که چشمی خراب باشد و بخواهیم موقتا چشمی را از مدار خارج کنیم در هنگام بستن درب دکمه ریموت را سه ثانیه نگه میداریم و مجددا دکمه ریموت را میزنیم. (در صورتیکه مدار چشمی باز باشد)

در صورتی که بخواهیم بستن اتوماتیک را موقتا غیر فعال کنیم پس از باز شدن درب دکمه ریموت را سه ثانیه نگه می داریم در این حالت فلاشر دو ثانیه روشن می شود و بستن اتوماتیک موقتا غیر فعال میشود. (در این حالت باید مدار چشمی بسته باشد)

پارامتر	توضیحات	واحد	مینیمم	ماکزیمم	پیش فرض	راهنمایی
01 *	زمان باز شدن	ثانیه	1	60	20	
02 *	زمان باز شدن	ثانیه	1	60	20	
C1 *	زمان بسته شدن	ثانیه	1	60	20	
C2 *	زمان بسته شدن	ثانیه	1	60	20	
S1 *	زمان آهسته باز شدن	ثانیه	1	20	5	
S2 *	زمان آهسته باز شدن	ثانیه	1	20	5	
S3 *	زمان آهسته بسته شدن	ثانیه	1	20	5	
S4 *	زمان آهسته بسته شدن	ثانیه	1	20	5	
S5	زمان استارت آهسته بسته شدن	ثانیه	0	5	0	
S6	زمان استارت آهسته بسته شدن	ثانیه	0	5	0	
S7	زمان استارت آهسته باز شدن	ثانیه	0	5	0	
S8	زمان استارت آهسته باز شدن	ثانیه	0	5	0	
N1	دورآهسته درب		1	4	1	
N2	دورآهسته درب		1	4	1	
AC	بسته شدن خودکار	6X ثانیه	0	20	10	صفر غیرفعال
CP	بسته شدن خودکار بعد از چشم	ثانیه	0	10	0	صفر غیرفعال
Od	تاخیر باز شدن	ثانیه	0	10	3	
Cd	تاخیر بسته شدن	ثانیه	0	99	6	
Pd	تک لنگه					غیرفعال
Pt	کسر زمان تک لنگه	ثانیه	0	20	0	
CS	فشارنهایی بسته شدن	فعال/غیرفعال				غیرفعال
ST	زمان فشارنهایی بسته شدن	ثانیه	1	5	2	

<i>Rs</i>	فشار ابتدایی باز شدن	فعال/غیرفعال ل			غیرفعال	
<i>Np</i>	قطع فرمان توقف باز شدن	فعال/غیرفعال ل			غیرفعال	
<i>Fl</i>	انتخاب فلاشر	فعال/غیرفعال ل			فعال	فعال چشمک زن غیر فعال ثابت
<i>Pa</i>	زمان رله پارکینگ	۶X ثانیه	۰	۲۰	۰	صفر ۰/۷ ثانیه
<i>Sa</i>	ذخیره پارامترها					

کد دادن ریموت: دکمه MENU را دوبار بزنید تا به *ra* برسید سپس دکمه SUB را بزنید و روی گزینه *Ln* دکمه UP را بزنید

جهت ریموت فول کانال توسط دکمه SUB به گزینه LF رفته و دکمه UP را بزنید و سپس دکمه ریموت را بزنید

جهت کد دادن ریموت بصورت دولنگه توسط دکمه SUB به گزینه LA رفته و دکمه UP و سپس دکمه ریموت را بزنید

جهت کد دادن ریموت بصورت تک لنگه توسط دکمه SUB به گزینه LB رفته و دکمه UP و سپس دکمه ریموت را بزنید

جهت کد دادن ریموت برای رله AUX توسط دکمه SUB به گزینه LC رفته و دکمه UP و سپس دکمه ریموت را بزنید

جهت پاک کردن کل ریموتها توسط دکمه MENU به منوی *ra* رفته و با زدن دکمه SUB گزینه *Er* را توسط دکمه UP انتخاب و گزینه *YS* را توسط دکمه UP انتخاب کنید

برنامه ریزی دستگاه: ابتدا دریا رادر وضعیت بسته قرار دهید سپس توسط دکمه MENU به گزینه *AS* سپس دکمه SUB را بزنید موتور یک بادیور تند شروع به باز کردن درب می کند با زدن دکمه ریموت موتور یک به دور آهسته می رود با زدن دکمه ریموت موتور یک توقف و موتور دو با دور تند حرکت میکند با زدن دکمه ریموت موتور دو به دور آهسته می رود و با زدن دوباره ریموت موتور دو توقف و سپس دریا بطور اتوماتیک بسته میشوند

