

مشخصات کلی دستگاه :

این دستگاه دارای چهار زون (Zone) می باشد که ۲ عدد از آن ها قابلیت بی سیم شدن را دارند.

که یکی از آنها قابلیت تاخیری شدن و یک عدد قابلیت ۲۴ ساعته شدن را دارند. دستگاه با فرکانس ۴۳۳ و ریموت های

(ev 1527) کار می کند در صورتی که از چشم بی سیم با فرکانس ۳۱۵ استفاده می کنید باید از فروشنده تقاضای دستگاه با فرکانس ۳۱۵ نمایید.

برای امنیت بیشتر دستگاه هر یک از کلید های ریموت باید به مدت ۰.۳ ثانیه فشرده شود تا دستگاه عمل کند در صورت بروز هر گونه اشکال در دستگاه با ریست کردن آن به حالت اولیه برگردید ، این دستگاه دارای یک ولوم (Volume) برای تنظیم صدای تک آژیر روشن و خاموش می باشد که با چرخاندن آن به راست صدای تک آژیر کم می شود.

دستگاه مرکزی:

۱. با فشار کلید قفل (A) دستگاه روشن شده و یک تک بوق در بلند گوی داخلی زده می شد و چراغ ARM به نشانه روشن شدن دستگاه روشن می شود با فشار مجدد کلید قفل به مدت ۷ ثانیه دستگاه آژیر اضطراری می زند.
۲. با فشار کلید باز (B) دستگاه خاموش شده و با دو تک بوق در بلند گوی داخلی وضعیت را اعلام می کند. در صورتی که دستگاه درموقع روشن بودن آژیر زده باشد چراغ مربوط به زون (Zone) که تحریک شده است روشن می ماند و چراغ ALARM چشمک زن خواهد بود و دستگاه در موقع خاموش شدن ۳ تک بوق می زند. با روشن شدن مجدد دستگاه حافظه آژیر پاک خواهد شد.
۳. با فشار کلید بیصدا (C) دستگاه به صورت پارت ست فعال می شود و فقط زون های (Zoon) یک و دو در مدار هستند تک بوق آژیر در این حال کوتاهتر از حالت روشن می باشد و چراغ ARM چشمک زن می شود. اگر یکی از زون ها (Zone) باز بماند در موقع روشن شدن دستگاه به مدت ۲ دوره آژیر خواهد زد و بعد از آن زون (Zone) از مدار خارج خواهد شد. با وصل برق به دستگاه چراغ Power روشن خواهد شد.

امکانات ویژه :

در حالت روشن بودن دستگاه اگر فیوز AUX بسوزد دستگاه هشدار (Alarm) خواهد داد.

برنامه ریزی:

۱. اضافه کردن ریموت: دستگاه را در حالت خاموش قرار دهید، فیوز ۵/۰ آمپر را از مدار خارج کنید و کلید LRN را نگه دارید. کلید خاموش را فشار دهید، ریموت لرن خواهد شد.
۲. برای ریست شدن دستگاه برق و باتری را قطع کنید ۳۰ ثانیه صبر کنید کلید لرن را فشار دهید و نگه دارید برق را وصل کنید بعد از اتمام بوق های اولیه دستگاه کلید LRN را رها کنید همه ریموت ها و برنامه های دستگاه حذف خواهد شد.
۳. تنظیم زمان آژیر: مدت زمان آژیر ۱ دقیقه است و با این برنامه زمان آژیر ۲ دقیقه خواهد شد: ۱- دستگاه را خاموش کنید کلید LRN را فشار دهید و نگه دارید کلید بیصدای (C) ریموت را فشار دهید دستگاه با یک تک بوق تغییر برنامه را اعلام می کند. ۲- تکرار برنامه فوق دستگاه را به حالت اولیه باز می گرداند و دستگاه دو تک بوق خواهد زد.
۴. خروجی out منفی: این خروجی برای در بازکن یا فرمان روشن بودن دستگاه مورد استفاده قرار می گیرد برای انجام این برنامه دستگاه را خاموش کرده کلید LRN را نگه دارید و کلید آژیر اضطراری (D) را فشار دهید دستگاه بایک تک بوق تغییر برنامه را اعلام می کند.
۵. زون (Zone) ۲۴ ساعته: زون ۴ می تواند به صورت ۲۴ ساعته فعال شود برای انجام این کار کلید LRN را نگه دارید و کلید قفل (A) و کلید بیصدای (C) را با هم نگه دارید دستگاه بایک تک بوق تغییر برنامه را اعلام می کند.
۶. تک آژیر: دستگاه می تواند به دو صورت تک آژیر بزند. ۱- فقط بلندگوی داخلی ۲- بلندگوی داخلی و خارجی برای تغییر این برنامه کلید LRN را فشار داده و کلید باز را نگه دارید، اگر دو تک بوق بلندگوی داخلی فعال است و اگر یک تک بوق بلند هم بلندگوی داخلی و هم بلندگوی خارجی فعال می شود.
۷. زنگ داخلی: زون ۱ دستگاه قابلیت تبدیل شدن به زنگ داخلی را دارا می باشد و برای تغییر حالت دستگاه کلید قفل و کلید بیصدای هم زمان فشار دهید صدای دینگ دانگ شنیده می شود.
۸. ترمینال ARM: در صورتی که ولتاژ منفی به این ترمینال وصل شود دستگاه بعد از ۴ ثانیه روشن می شود و در صورت قطع ولتاژ منفی دستگاه بعد از ۴ ثانیه خاموش می شود که با استفاده از تلفن کننده های رله دار و خروجی منفی آن ها می توانید دستگاه را از راه دور و از طریق خط تلفن روشن و خاموش کنید.
۹. کد دادن چشم بی سیم: ابتدا زون دو یا سه را باز می کنید شاسی لرن را نگه می دارید سپس جلوی چشم حرکت می کنید بعد از شنیدن صدای بوق مجدا زون را می بندید.
۱۰. زون (Zone) تاخیری: زون ۳ قابلیت تاخیری شدن را دارد. برای این کار فیوز AUX را درآورده شاسی لرن را نگه دارید و دکمه اضطراری (D) ریموت را فشار دهید.