راهنمای سریع برنامه ریزی و تنظیمات دستگاه مرکزی مدل GM٦٥٠

دستگاه در حالت DISARM بوده و فیوز AUX خارج شود و بعد از برنامه ریزی فیوز را جای خود قرار دهید .

ست کردن و یا اضافه نمودن ریموت ← دکمه 🔓 را نگه داشته ← دکمه LRN را فشار دهید ← در صورت کد گرفتن آلارم می زند

دستگاه در حالت DISARM بوده و از سالم بودن فیوز AUX مطمئن شوید.

حذف ریموتها و چشم و مگنت و دتکتور بی سیم ← برق و باطری دستگاه را قطع نموده و ۳۰ ثانیه صبر کنید ← دکمه LRN را فشار داده و نگه دارید ← برق و باطری را وصل نموده و پس از ۱۰ ثانیه دکمه LRN را رها کنید

تنظیم مدت آژیر از ۲/۵ دقیقه به ۴/۵ و۶ دقیقه ← دکمه LRN را فشار داده و نگه دارید ← بافشار اولیه دکمه 🔒 صدای۱ بیب کوتاه پخش شده و روی۴/۵ دقیقه با فشار مجدد۱ بیب طولانی و روی ۶ دقیقه و با فشار مجدد به حالت پیش فرض۲/۵ دقیقه بر می گردد . با ۲ بیب

فعال کردن و تنظیم هشدار قطع برق ← دکمه LRN را فشار داده و نگه دارید ← فشار یک لحظه دکمه 🔇 ← با پخش صدای ۱ بیب هشدارقطع برق روی ۵ دقیقه و با تکرار مجدد ۲ بیب روی ۲/۵ ساعت و با تکرار مجدد ۳ بیب و روی ۴/۵ ساعت و در صورت تکرار مجدد بیب طولانی و غیر فعال می شود

کد دادن به چشم دتکتور و مگنت بی سیم ← با فشار مکرر دکمه SETUP روی زون بی سیم مورد نظر رفته ← دکمه LRN را نگه داشته ← تحریک لحظه ای چشم دتکتور و یا مگنت بی سیم ← در صورت کد گرفتن آلارم می زند

فعال و غیر فعال کردن سیستم حفاظت SP ← دکمه LRN را فشار داده و نگه دارید ← فشار یک لحظه دکمه 🔔 ریموت ← با صدای ۱ بیب حفاظت SP فعال و با تکرار مجدد ۲ بیب این سیستم غیر فعال می شود.

تنظیم بلند گو داخلی SIREN و SP ← دکمه LRN را فشار داده و نگه دارید ← بافشار اولیه دکمه 🔓 فقط SIREN و با فشار مجدد بلندگوی داخلی + SIREN و SP و با فشار مجدد فقط بلند گوی داخلی فعال می گردد

راهنمای ست کردن تجهیزات بی سیم به دستگاه ۸ زون GMK٦٥٠

کد دهی مگنت بی سیم (فرکانس ۳۱۵)

L	N	H	
			A٠
			A١
			A٢
			A٣
			A٤
			A٥
			A٦
			A٧
			D٠
			D١
			D٢
			D٣

جهت کد دادن مگنت بی سیم جامپرهای D۰ تا D۳ باید بسته شود . جامپر D۰ در سمت L جامپر D۱ در سمت L قرار می گیرد . جامپر D۲ در سمت H و جامپر D۳ در سمت L قرار بگیرد و از جامپرهای (A۰ الی A۷) به صورت دلخواه بچینید سپس باتری را در جای خود قرار داده و با دکمه SETUP روی زون بیسیم مورد نظر رفته و حال شاسی LRN را نگه دارید .سپس مگنت را تحریک نمایید . دزدگیر بیپ ممتد می زند در این حالت مگنت کد گرفته و می توانید آن را نصب نمایید . جهت اضافه نمودن مگنت به همان (زون) فقط لازم است جامپر مگنت را مانند مگنت نصب شده تنظیم نمایید و در صورتی که می خواهید با زون بیسیم دیگری ست نمایید حتماً باید جامپرهای A۰ الی A۷ با هم متفاوت باشد.

کددهی چشم بیسیم در مدل های (چشم فایروال و Msco) فرکانس ۳۱۵ :



جهت کددهی چشم بی سیم لازم است جامپرهای D۰-D۱-D۲-D۳ بسته شود ، جامپر DO در سمت H جامپر D۱ در سمت H ، جامپر D۲ در سمت L و جامپر D۳ در سمت H قرار گیرد و الباقی جامپرها به صورت دلخواه بچینید ، چشم را روشن نمایید سپس با دکمه SETUP روی زون بیسیم مورد نظر رفته و شاسی LRN را نگه دارید حال شاسی داخل چشم را فشار دهید . یا چشم را یک لحظه تحریک نمایید دزدگیر بیپ ممتد می زند در این حالت چشم کد گرفته و می توانید آن را نصب نمایید جهت اضافه نمودن چشم به همان زون فقط لازم است جامپر چشم را مانند چشم نصب شده تنظیم نمایید و در صورتی که می خواهید به زون دیگری چشم را ست نمایید حتماً باید جامپرهای A۰ الی A۷ با هم متفاوت باشد.

کددهی دتکتور بی سیم فرکانس ۳۱۵ :



جهت کددهی دتکتور بی سیم لازم است جاکمپرهای D۰ الی D۳ بسته شود ، جامپر D۰ در حالت H جامپر D۱ در حالت H ، جامپر D۲ در حالت L و جامپر D۳ در حالت H قرار بگیرد و جامپرهای (A۰ الی A۷) به صورت دلخواه چیده شود. دتکتور را روشن نموده و با زدن دکمه SETUP روی زون مورد نظر رفته و شاسی LRN را نگه دارید حال شاسی تست دتکتور را فشار دهید . دزدگیر بیپ ممتد می زند در این حالت دتکتور کد گرفته و می توانید آن را نصب نمایید . جهت اضافه نمودن دتکتور با همان زون فقط لازم است جامپر دتکتور را مانند دتکتور نصب شده تنظیم نمایید و در صورتی که می خواهید به زون دیگری دتکتور را ست نمایید حتماً باید جامپرهای A۰ الی A۷ با هم متفاوت باشد.