



**Barzante**  
Opening Doors Around The World




Installation and Operating manual  
راهنمای نصب مدار فرمان بارزانته

قابل نصب بر روی انواع جک بازویی

Model: Auto Setting ( BZ-400-600 )



# Installation and Operating manual



ورودی برق	1
ورودی برق	2
موتور ۱ بسته شو	3
موتور ۱ مشترک	4
موتور ۱ بازشو	5
موتور ۲ بسته شو	6
موتور ۲ مشترک	7
موتور ۲ بازشو	8
فلasher ۲۳۰ ولت تا ۴۰ وات	9-10
قفل برقی ۱۲ ولت	11-12
برق چشمی فرستنده و گیرنده	13-14
برق ۲۴ ولت خروجی برای دیگر لوازم	15
کلید دیواری نفر رو N.O	16
کلید دیواری دو لنگه (ورودی ریموت دو رله)	17
کلید دیواری (مد) توقف	18
ورودی چشمی فتوسل (مد توقف درب)	19
ورودی چشمی فتوسل (مد درب بازشو)	20
مشترک	21

\*\* توجه : ترمیتالهای ۲۷ تا ۲۲ حتما میبایست به ترمینال ۲۸ اتصال کوتاه (پل) داشته باشند.

## Installation and Operating manual

## اتصال سیم های قطعات به مدار

## اتصال برق ۲۲۰ ولت به دستگاه مرکزی

ترمینال شماره ۱ و ۲ جهت ورود برق ۲۲۰ ولت به داخل مدار تعییه شده است.  
پس ۲ رشته سیم نمره ۱ را از یک طرف وارد این دو ترمینال کرده و سر دیگر این دو رشته را به برق شهری متصل نمایید.

## اتصال سیم موتور به دستگاه مرکزی

- جک های پارکینگی ۲۰ ولت بجز سیم ارت (سبز و زرد رنگ) دارای ۳ رشته سیم رنگی دیگر می باشند که یک رشته بعنوان مشترک (نول-com) و معمولاً با رنگ آبی یا طوسی مشخص می شود. دو رشته دیگر بعنوان فاز های باز (open) و بسته (close) می باشد که معمولاً با رنگ مشکی و قهوه ای مشخص می شود.
- ترمینال شماره ۳، ۴ و ۵ جهت ورود سیم جکی که درب آن زودتر بسته می شود داخل مدار تعییه شده است. سیم نول جک به ترمینال ۴ و سیم های فاز آن به ترمینال های ۳ و ۵ متصل می شود.
  - \*\* توجه نمایید که خازن به دو سر فاز متصل می شود.
  - ترمینال شماره ۶، ۷ و ۸ جهت ورود سیم جکی که درب آن دوم بسته می شود داخل مدار تعییه شده است. سیم نول جک به ترمینال ۷ و سیم های فاز آن به ترمینال های ۶ و ۸ متصل می شود.
  - \*\* توجه نمایید که خازن به دو سر فاز متصل می شود.

## اتصال چشمی (فتول) ها

جهت نصب چشمی ها می بایست به دو مولفه دقت نمایید که عبارتند از :

الف) برق (تغذیه) چشمی

ب) فرمان چشمی

الف) روی چشمی های فرستنده و گیرنده دو ترمینال مثبت و منفی قرار دارد که پایه مثبت را با عبارات زیر :

+ - Vcc - 12V - 24V

و پایه منفی را با عبارات :

0V - Com - Gnd (-)

پایه مثبت چشمی ها را به ترمینال **24V** در دستگاه مرکزی متصل می گردد.

پایه منفی چشمی ها را به ترمینال **GND** در دستگاه مرکزی متصل می گردد.

(ب) روی چشمی گیرنده عبارت **Com** و **N.c** عمل فرمان دادن را انجام می دهد.

پایه **N.c** چشمی گیرنده به ترمینال شماره ۱۹ و ۲۰ که با عبارات **Foto1** و **Foto2** در دستگاه مرکزی متصل می گردد.

\*\* تفاوت **Foto1** و **Foto2**

اگر پایه **N.c** را به ترمینال **Foto1** متصل نمایید پس از قطع ارتباط چشمی ها درب متوقف می شود.

اگر پایه **C** را به ترمینال **Foto2** متصل نمایید پس از قطع ارتباط چشمی ها، اگر درب در حال بسته شده باشد باز خواهد شد. در این حالت اگر درب در حال بازشدن باشد و ارتباط بین چشمی ها قطع شود هیچ عکس العملی نخواهد داشت و درب بازشدن خود را ادامه خواهد داد.

پایه **Com** چشمی گیرنده را به ترمینال شماره ۱ که با عبارت **Com** مشخص شده است متصل می گردد

## Installation and Operating manual

### اتصال قفل مگنت برقی

جهت اتصال سیم قفل مگنت کافیست دو ترمینال قفل را به دو ترمینال **LOCK** به شماره های ۱۱ و ۱۲ روی دستگاه مرکزی متصل گردد.

### اتصال فلاشر


جهت اتصال فلاشر کافیست دو ترمینال فلاشر را به دو ترمینال روی دستگاه مرکزی که با عبارت **LAMP** با شماره های ۹ و ۱۰ نمایش داده شده است متصل گردد.

## Installation and Operating manual

### تنظیم منوی دستگاه مرکزی از طریق صفحه نمایش

برای ورود به تنظیمات دستگاه مرکزی دکمه MENU را چند ثانیه نگه دارید تا عبارت def را مشاهده نمایید. توجه نمایید که برای تایید و یا ورود هر گزینه کافیست دکمه MENU را فشار دهید.  
جهت انجام تنظیمات به دو صورت می‌توانید عمل کنید.

### تنظیم اتوماتیک دستگاه مرکزی




درب ها را کاملاً باز نمایید. بعد از ورود به منو دکمه Up را فشار دهید تا به عبارت APP بررسی شود. مجدداً MENU را فشار دهید تا وارد این گزینه بشوید. با فشردن دکمه Up عبارت GO ظاهر شود که با فشردن دکمه MENU درب یکبار بسته و باز خواهد شد و تنظیمات تکمیل خواهد شد.

### تنظیم دستی و تک به تک دستگاه مرکزی

برای ورود به تنظیمات دستگاه مرکزی دکمه MENU را چند ثانیه نگه دارید تا عبارت def را مشاهده نمایید

### برگرداندن دستگاه مرکزی به حالت کارخانه



### برگرداندن به حالت تک لنگه کارخانه ای


پس از رویت عبارت def مجدداً دکمه منورا فشار دهید و با دکمه Up وارد گزینه Score بشوید و با تایید این عبارت تمامی تنظیمات تک لنگه روی دستگاه بصورت کارخانه ای ثبت می‌گردد.

### برگرداندن به حالت دولنگه کارخانه ای

پس از رویت عبارت def مجدداً دکمه منورا فشار دهید و با دکمه Up وارد گزینه Ante بشوید و با تایید این عبارت تمامی تنظیمات دولنگه روی دستگاه بصورت کارخانه ای ثبت می‌گردد.


## Installation and Operating manual

### تنظیم زمان بازکردن لنگه اول




پس از رویت عبارت **def** دکمه **down** را فشار دهید تا عبارت **tAP1** ظاهر شود. با تایید این گزینه ثانیه شماری را مشاهده می کنید که نشان دهنده مدت زمان بازشدن لنگه اول می باشد. شما بر احتیت با دکمه های **Up** و **down** می توانید این زمان را کم و زیاد نماییید و در نهایت می توانید با فشردن دکمه **MENU** از این تنظیم خارج بشوید.

### تنظیم زمان بازکردن لنگه دوم



پس خروج از تنظیمات بالا مجدد دکمه **down** را فشار دهید تا عبارت **tap2** را مشاهده نمایید. با تایید این گزینه ثانیه شماری را مشاهده می کنید که نشان دهنده مدت زمان بازشدن لنگه دوم می باشد. شما بر احتیت با دکمه های **Up** و **down** می توانید این زمان را کم و زیاد نماییید و در نهایت می توانید با فشردن دکمه **MENU** از این تنظیم خارج بشوید.


### تنظیم زمان بسته شدن لنگه اول



وارد گزینه **tCh1** شوید و مانند بالا مدت زمان بسته شدن لنگه اول را تنظیم نمایید.


## Installation and Operating manual

### تنظیم زمان بسته شدن لنگه دوم




وارد گزینه **tCh2** شوید و مانند مرحله قبل مدت زمان بسته شدن لنگه دوم را تنظیم نمایید.

### تاخیر زمانی بین دو لنگه در هنگام بازشدن درب ها



تاخیر زمانی در هنگام بازشدن باعث میشود که درب رویی از درب زیری چند ثانیه زودتر باز شود و این عملکرد سبب ضربه نخوردن دولنگه خواهد شد.  
وارد عبارت **rAP** شده و در حالت مطلوب آنرا روی ۵ ثانیه تنظیم نمایید.


### تاخیر زمانی بین دو لنگه در هنگام بسته شدن درب ها



تاخیر زمانی در هنگام بسته شدن باعث میشود که درب ها در هنگام بسته شدن در بین راه به همدمیگر برخورد نکنند و این عملکرد سبب ضربه نخوردن دولنگه خواهد شد.  
وارد عبارت **rCh** شده و در حالت مطلوب آنرا روی ۶ ثانیه تنظیم نمایید.


## Installation and Operating manual

### بسته شدن نرم و آهسته




درب های در هنگام بسته شدن با یک سرعت مطلوبی حرکت می کنند. اگر با همان سرعت درب ها بسته شوند صدای بخورده بین آنها اتفاق می افتد. برای برطرف کردن این مشکل می باشیست حرکت کندشونده در هنگام بسته شدن را تنظیم نماییم تا درب های در چند ثانیه آخر به آرامی بسته شوند. در حالت مطلوب آنرا روی ۴ ثانیه قرار دهید.

### بازشدن نرم و آهسته



وارد عبارت **trAL** شده و در حالت مطلوب آنرا روی ۴ ثانیه قرار دهید.

### فعال و غیرفعال کردن چشمی ها




#### برگرداندن به حالت تک لنگه کارخانه ای

- جهت غیرفعال کردن چشمی **PHOTO1** بصورت دستی کافیست یک رشته سیم را از دو سر لخت کنیم و از یک سر به ترمینال **PHOTO1** در شماره ۱۹ و از سر دیگر به ترمینال **Com** به شماره ۱ متصل کنیم.

- جهت غیرفعال کردن چشمی **PHOTO2** بصورت دستی کافیست یک رشته سیم را از دو سر لخت کنیم و از یک سر به ترمینال **PHOTO2** در شماره ۲۰ و از سر دیگر به ترمینال **Com** به شماره ۱ متصل کنیم.

## Installation and Operating manual




از طریق منو وارد گزینه **Fot1** شوید. عبارت **no** داخل این گزینه جهت غیرفعال کردن و عبارت **APCh** جهت فعال کردن چشمی شماره یک می باشد.

از طریق منو وارد گزینه **Fot2** شوید. عبارت **no** داخل این گزینه جهت غیرفعال کردن و عبارت **Ch** جهت فعال کردن چشمی شماره دو می باشد.


توجه نمایید در صورت قطع ارتباط مادون قرمز چشمی روی **Fot2**، فقط در زمان بسته شدن درب عکس العمل نشان داده و درب باز می شود . با انتخاب گزینه **CFCh** روی تنظیمات در صورت قطع ارتباط چشمی درب باز نمی شود.

### قدرت موتور یک




توسط گزینه **POt1** قدرت موتور یک از ۱۰۰ تا ۳۰۰ قابل تنظیم است. در زمانیکه درب سنگین باشد توسط این عبارت قدرت را بیشتر نموده تا جک هاراحت تر درب را حرکت دهند.

### قدرت موتور دو



توسط گزینه **POt2** قدرت موتور دو از ۱۰۰ تا ۳۰۰ قابل تنظیم است.

## قدرت مضاعف در زمان باد یا سنگینی




با تنظیم قدرت جک ها توسط **Pot2** و **Pot1** درب براحتی باز و بسته می شود. اما در زمان وزش بادهای شدید در مسیر حرکت درب جک ها باز هم تحت فشار بوده و این فشار باعث می شود تا درب ها براحتی باز نشود و در نتیجه جک ها توانند درب هارا کامل باز و بسته کنند.

جهت برطرف کردن این مشکل میتوانیم در دستگاه مرکزی تنظیم نماییم که ۲ ثانیه اول استارت حرکتی، ماکزیمم قدرت را به جک ها اعمال نمایند تا در نتیجه درب راحتتر باز و یا بسته شود.

وارد گزینه **SPUn** شده و عبارت **no** را به **Si** تغییر دهید تا ۲ ثانیه اول حرکت ماکزیمم قدرت اعمال شود.

## بسته شدن اتوماتیک درب ها پس از عبور کردن از چشمی ها




تصور کنید کاربر جلوی درب پارکینگ دکمه ریموت را فشار داده و درب باز می شود. بدیهی است که ابتدا از جلوی چشمی ها رد شده و وارد پارکینگ می شود.

با فعال کردن بسته شدن اتوماتیک، پس از رد شدن از جلوی چشمی ها ثانیه شمار به راه افتاده و پس از مدت زمان مشخصی درب بسته خواهد شد.

با ورود به گزینه **Chtr** می توانید مدت زمان بسته شدن اتوماتیک را تنظیم نماییم.

## بسته شدن اتوماتیک درب ها بدون عبور کردن از چشمی ها




اگر پس از باز کردن درب توسط ریموت کسی از جلوی چشمی ها رد نشود در نتیجه درب باز خواهد ماند.

در این دستگاه مرکزی امکانی تعییه شده است که در صورت باز شدن درب توسط ریموت، حتی اگر کسی از جلوی چشمی ها رد نشود باز هم درب پس از مدت زمان مشخصی بسته خواهد شد.

با ورود به گزینه **ChAU** می توانید مدت زمان بسته شدن اتوماتیک را بدون عبور کردن از چشمی ها تنظیم نمایید.


## Installation and Operating manual

### چشمک زدن فلاشر در زمان توقف جک ها




فلاشر همیشه در زمان حرکت درب ها چشمک می زند و در زمانیکه درب باز مانده چشمک زدن آن متوقف می گردد. با ورود به گزینه **LPPA** و تنظیم آن روی حالت **Si** فلاشیر در زمان بازماندن درب هم چشمک خواهد زد.

### سنسور فشار یا حسگر مانع



در طول مسیر حرکت جک ها در صورتیکه مانع در سر راه درب ها قرار گیرد ابتدا جک ها فشاری را به مانع اعمال کرده و در صورت ردنکردن آن متوقف خواهد شد. جهت تنظیم این حساسیت وارد گزینه **SEnS** می شویم. حساسیت از صفر تا ده قابل تنظیم است. هر چقدر به صفر نزدیکتر بشویم این حساسیت کم و هر چقدر به ده نزدیکتر بشویم این حساسیت زیاد تر می شود.

### ذخیره تمامی تنظیمات انجام شده



همیشه پس از انجام تنظیمات در نهایت وارد گزینه **FinE** شده و عبارت **Si** را انتخاب نمایید تا تمامی تغییرات اعمال شده شما ذخیره گردد.

## تشریح Error های روی دستگاه مرکزی

### Error1-

این ارور بدين معنی است که مدار قادر به ذخیره کردن تنظیمات شما نمی باشد که در صورت رویت این ارور می بایسست دستگاه مرکزی را به واحد تعمیرات ارسال نمایید.

### Error2-

در صورت این ارور تمامی سیم های کشیده شده در طول مسیر جک ها در دستگاه مرکزی را چک نمایید که پارگی یا لختی در مسیر سیم ها نباشد.

در صورت نداشتن جک دوم گزینه AP2 را صفر نمایید و مجدد کلید ریموت را فشار دهید.  
اگر باز هم این ارور مشاهده شد می بایس دستگاه مرکزی را به واحد تعمیرات ارسال نمایید.

### Error3-

این ارور بدين معنی است که چشمی ها ایراد دارد و یا مانعی در سر راه چشمی ها است و در نتیجه درب ها باز نمی شود. پس تست های زیر را انجام دهید :

۱-مانعی بر سر راه دو چشمی جلوی درب نباشد . ارتباط بین دو چشمی را قطع و وصل نمایید و در این لحظه می بایس متصل تلق رله را بشنوید.

۲-مفهوم شوید که در صورت اتصال چشمی ها به آنرا روی دستگاه مرکزی هم فعال نمایید.

۳-اگر چشمی به Foto2 متصل شده است از طریق دستگاه مرکزی Foto1 را به CF.CH تغییر دهید.

### Error4-

درب در زمان بازشدن پس از طی کردن اندکی از مسیر متوقف می شود.  
جهت برطرف کردن این مشکل یکبار دستگاه را به حالت کارخانه برده و مجدد تنظیم نمایید.

### Error5-

درب باز نمی شود و این ارور روی صفحه نمایش مشاهده می شود.  
از طریق منو سنسور مانع SenS را کاهاش می دهیم و عبارت FCEn را روی no قرار می دهیم.